



INSTRUKTIONEN UND INSTALLATION



1. Auspacken

Den Solar Sun Ring auspacken und auf einer ebenen Fläche entfalten.
Achtung: Es kann sein, dass beim aufblasen von frisch entfalteten Ringen bei den Faltrümpfen Krümmungen entstehen. Diese legen sich wieder, sobald der Ring auf einer ebenen Fläche liegt und von der Sonne erwärmt und weicher wird. Bitte unbedingt auch Punkt 6 beachten.



2. Äußerer Ring aufblasen

Zuerst den äusseren Ring satt aber nicht hart aufblasen. Ca. 5 Liter Luftvolumen, 10 Stösse mit der abgebildeten Handpumpe. Ventil gut schliessen.



3. Innere Luftkammer aufblasen

Innere Luftkammer mit ca. 10 Liter Luft aufblasen, 20 Stösse mit der Handpumpe, danach das Ventil schliessen. Wichtig: Der Innenbereich darf nicht zu stark aufgepumpt werden, da er sonst aufwölbt und nicht flach liegt.