



**FUN-CARE**

## INSTRUKTIONEN UND INSTALLATION



### 4. Luft gleichmäßig verteilen

Die Luft in der inneren Luftkammer gleichmäßig mit der Hand verteilen, damit sich die Kunststofffolien voneinander lösen.



### 5. Ringe Installieren

Der Solar Sun Ring ist nun installationsbereit. Sie können die Ringe jetzt beliebig auf dem Pool verteilen und mittels Magneten miteinander verbinden.



### 6. Mögliche Fehlerquellen

**Der Ring krümmt sich oder wölbt sich (siehe Abbildung):**

Es ist zuviel Luft in der inneren Luftkammer des Solar Sun Ring > entlüften! Zum entlüften eignet sich das mitgelieferte Kunststoffstäbchen.

**Der Ring verliert Luft:**

Die Ventile sind nicht richtig geschlossen.